

SW DIAG

DESCRIPTION

MOTOR

La fonction SW DIAG ne peut être atteinte que par l'arrêt de la paire de piste, attention de contrôler la piste paire ou la piste impaire.

MULTIMETRE

Fonctionnement

Cette fonction permet de contrôler le fonctionnement des switches de la machine depuis l'écran du Nexgen.

Les différents écrans se présentent comme ci-dessous :

- Pin SW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- Table SW A B C D TS1 TS2
- Mach SW E G SM OOR ST SS
- Ext SW BALL FOUL SET RS

ACTIONNEURS & CAPTEURS

Les actionneurs sont les différents moteurs associés aux switch :

- Moteur de distributeur : E SS
- Moteur de table : A B C D TS1 TS2 G OOR ST
- Moteur de râteau : SM